ARI 1570 Kurzanleitung

FAHRERDISPLAY



Das Fahrerdisplay zeigt die **Fahrgeschwindigkeit**, die **Außentemperatur** sowie die **Fahrstrecke** an.

Der aktuelle Fahrmodus wird durch ein Symbol angezeigt. Das Symbol der Schildkröte rechts unten (sieeh Bild) zeigt an, dass der langsame Vorwärtsgang aktiviert ist. Weitere Fahrmodi:



Fahrt nach vorn



Rückwärtsgang

ZÜNDUNG



LOCK - Lenkradsperre ist aktiviert

ACC - Zündung ist eingeschaltet, Licht und elektrische Geräte betriebsbereit

ON - Fahrzeug ist gestartet

Warten Sie bis die Anzeige **"READY"** aufleuchtet, dann ist das Fahrzeug fahrbereit

FAHRMODUS

FAHRMODUSANZEIGE

Stellen Sie bei stehendem Fahrzeug den Schalter bitte auf die Position N (Neutral). Zum Fahren stellen Sie den Schalter in die Position D (Drive). In der Position R (Rückwärts) fährt das Fahrzeug rückwärts.
ACHTUNG! Treten Sie immer die Bremse beim Wechseln der Fahrmodi!

ARI 1570 Kurzanleitung

LINKER BEDIENHEBEL



LICHT - Drehen Sie den linken Teil des Hebels nach vorn zum Einschalten des Lichts
Position 1: OFF - Licht ist ausgeschaltet
Position 2: Standlicht
Position 3: Abblendlicht
Hebel nach hinten drücken: Dauerfernlicht
Hebel ans Lenkrad drücken: Lichthupe

BLINKER - Drücken Sie den Heben nach unten (Blinker links) bzw. nach oben (Blinker rechts)

RECHTER BEDIENHEBEL



SCHEIBENWISCHER
Position MIST - einmalig Wischen
Position OFF - ausgeschaltet
Position INT - Intervall, wischt in regeläßigen Abständen
Position LO - wischt langsam
Position HI - wischt schnell
Durch Heranziehen des Hebels schalten sie die Scheibenwaschanlage ein.

LADEVORGANG



Zuverlässig und vollständig laden Sie nur mit dem im Fahrzeug gelieferten Originalkabel. Die Aufladung kann über eine 220V / 16A Haushaltssteckdose, eine Wallbox oder per Schnelllade-funktion über eine Ladesäule erfolgen. Bei einem Ladestand von weniger als 30% erfolgt die Warnung über den niedrigen Akkustand.

AUFLADUNG

Der Ladeanschluss für die Aufladung an Steckdose und Wallbox befindet sich direkt hinter der Beifahrertür. Stecken Sie das Ladekabel nach Öffnen der Klappe in den Ladeanschluss. **Das Fahrzeug muss dabei unbedingt ausgeschaltet und der Schlüssel abgezogen sein.** Nach Anstecken des Ladekabels vergehen ca. 3 Sekunden bis der Ladevogang beginnt. Überprüfen Sie ggf. ob das Symbol für das angeschlossene Ladekabel leuchtet:
Ziehen Sie nach dem Aufladen das Kabel wieder aus dem Ladeanschluss und schliessen Sie die Klappe. Starten Sie erst danach das Fahrzeug.
Die Ladezeit beträgt per 230V-Steckdose ca. 6 - 8 Stunden bis zu Vollaufladung.

SCHNELLLADEFUNKTION

Der Ladeanschluss für die Schnellladefunktion an einer Ladesäule befindet sich unter der Fronthaube. Beachten Sie hierbei die gleiche Vorgehensweise wie bei einer normalen Aufladung. Beachten Sie zudem die Hinweise auf dem Display der entsprechenden Ladesäule!

ACHTUNG!

Bei Temperaturen unter 0 Grad verlängert sich die Ladezeit,. Außerdem verringert sich die Akku-Kapazität, wodurch weniger Reichweite möglich ist.